



DÉCORATION	PEINTURE	ECLAIRAGE	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	SALLE DE BAINS CUISINE	OUTILLAGE QUINCAILLERIE	ELECTRICITÉ	CHAUFFAGE TRAITEMENT DE L'AIR	JARDIN	CONSTRUCTION
------------	----------	-----------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------	--------	--------------

Vous êtes ici : [Zoom sur...](#) ► [Nos conseils](#) ► [Fiches conseils](#)

- [Accueil](#)
- [Zoom sur...](#)
- [Vos projets](#)
- [Le coin déco](#)
- [Développement durable](#)

➤ Trouvez votre magasin

Votre département :

➤ Découvrez la carte Mr.Bricolage

NOS CONSEILS



Poser un parquet flottant

Poser du parquet flottant consiste à assembler les éléments de parquet entre eux par collage mais à ne pas les fixer sur le sol. Le parquet est ainsi totalement désolidarisé du sol porteur. Il doit être posé sur un plan sec et sain pour subir le moins de déformations possibles.

La préparation



- 1) Ouvrir l'emballage du parquet seulement au moment de la pose, les paquets ayant été stockés dans un endroit sec isolés du sol et empilés à plat pour ne pas se déformer. Il est conseillé d'entreposer les paquets dans la pièce de destination pendant 48 heures avant la pose.
- 2) Vérifier le taux d'humidité du sol de pose en utilisant un humidimètre, un test chimique d'humidité ou un testeur sonore. Il est vivement déconseillé de poser du parquet sur un sol humide.
- 3) Dans le cas de risque de remontée d'humidité, étaler sur le sol un film de polyane en le faisant remonter de quelques centimètres sur les murs périphériques.
- 4) Sur un sol très irrégulier, procéder à un ragréage avec un enduit auto-lissant spécifique.
- 5) Recouvrir ensuite toute la surface à parqueter avec une sous-couche qui absorbe les petites irrégularités du sol et limite la transmission des bruits d'impacts.

Les conseils Mr.Bricolage

Utiliser de la colle spéciale pour parquet flottant plutôt qu'une colle à bois vinylique ordinaire. Son conditionnement et sa viscosité sont adaptés à cette utilisation.

Les lames de parquet sont constituées de deux couches. Une couche supérieure de bois appelée parement et vitrifiée en usine, qui est à la fois la face décorative et la couche d'usure du bois. Une couche inférieure en panneau de fibre de moyenne densité dans lequel sont taillées les rainures et languettes.

Si le parquet est posé dans une pièce déjà pourvue de plinthes, on pose le parquet avec les cales de jeu périphériques en appui contre les plinthes et on posera ensuite une contre-plinthe constituée par une baguette quart-de-rond.

Il existe aujourd'hui des parquets flottant « easyclick » qui se clipsent facilement et ne nécessitent plus d'être collés.

La réalisation

POSER LES PREMIERES LAMES



- 1) Poser la première lame, côté rainure, le long du mur le plus droit de la pièce en insérant tous les 30 cm environ une cale de 8 mm d'épaisseur entre le mur et la lame pour créer un jeu de dilatation périphérique. Emboîter la lame suivante en bout après avoir encollé sa rainure contre les cales, dans un angle de la pièce.
- 2) Encoller la joue supérieure de la rainure avec de la colle vinylique spéciale pour parquets flottants.
- 3) Pour emboîter les lames entre elles, utiliser une cale de bois et un marteau. Dès qu'une surface de parquet suffisante est posée, se placer sur celle-ci pour continuer la pose.
- 4) Une fois qu'elle a été déposée, la colle permet l'assemblage des lames pendant 30 minutes. Après serrage des lames, enlever les bavures éventuelles avec une éponge ou un chiffon humide.

DECOUPER LES LAMES



- 1) Les rangs doivent être posés à joints décalés de 30 à 50 cm. En bout de rangée, mesurer la coupe.
- 2) Reporter la mesure de découpe sur une lame et tracer au crayon avec une équerre.
- 3) Scier la découpe avec une scie bien affûtée à denture moyenne. Scier surface de lame au-dessus. La scie coupe en descendant et si elle provoque des éclats, ils seront sur l'envers de la lame.
- 4) Pour les découpes complexes, par exemple autour d'un chambranle, faire un gabarit de coupe en carton ou utiliser un rapporteur à aiguilles.
- 5) Tracer la découpe sur le dos de la lame en veillant à ne pas se tromper de sens.

EMBOITER LES DERNIERES RANGEES



- 1) Utiliser une scie sauteuse pour réaliser la découpe. Comme la scie sauteuse coupe en montant, la lame doit être posée à l'envers afin que les éclats se produisent côté envers.
- 2) Mettre en place la découpe à blanc sans colle afin de vérifier son ajustement. Au besoin corriger, encoller et emboîter le morceau.
- 3) Pour bien emboîter la dernière rangée de lames, utiliser un pied de biche en prenant appui sur le mur et poser les cales.
- 4) Pour poser la plinthe, après l'avoir découpée à la longueur, l'encoller avec de la colle-mastic en cartouche ou en tube.
- 5) Enlever les cales et appliquer la plinthe sur le mur en appuyant pour écraser le bourrelet de colle.

L'équipement

Les outils

- du parquet flottant
- des plinthes
- des cales
- un niveau
- un humidimètre
- un film de polyane
- une sous couche isolante
- un biberon de colle spéciale parquet flottant
- colle-mastic en cartouche ou en tube
- un marteau
- une éponge
- un chiffon humide
- un mètre ruban
- un crayon
- une équerre
- une scie à denture moyenne
- une scie sauteuse
- du carton
- un rapporteur à aiguilles
- un pied de biche

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage. Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

[Haut de page](#)